




FÖRKORTNINGAR

SV=SPEGLVÄND

G=GARDEROB

ST=STÄDSKÅP

K/F=KYL/FRYS

DM=DISKMASKIN

TM=TVÄTTMASKIN

BEF=BEFINTLIG GARDEROB