



FÖRKORTNINGAR

- SV=SPEGELVÄND
- G=GARDEROB
- ST=STÄDSKÅP
- K/F=KYL/FRYS
- DM=DISKMASKIN
- TM=TVÄTTMASKIN
- BEF=BEFINTLIG GARDEROB